


Rondelle d'ajustement pour niveau à bulle

17-202**MATIÈRE**

- Inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303).

UTILISATION

- La rondelle d'ajustement s'utilise avec le niveau à bulle (Version à base).
- Le bille d'alignement située sur le dessous permet d'incliner la rondelle afin d'ajuster l'installation.
- Un serrage spécifique de chaque boulons permet de positionner la bulle à l'intérieur du cercle noir afin d'obtenir un alignement parfait.

PRODUIT ASSOCIÉ

Niveau à bulle 17-200

	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2
17-2021-20	20	17	1,8	3,2	1,2
17-2021-25	25	21	2,2	3,2	1,2
17-2021-30	30	24	3,2	3,2	1,2
17-2021-40	40	34,5	3,2	3,2	1,2
17-2021-50	50	43	3,2	3,2	1,2

Référence**17-2021-20**Exemple
de commande