

Modèle Configuration	Nombre de brins	Angle	Modèle 18-12					
			12 1/2"	16 5/8"	20 7/8"	24 1"	30 1 1/4"	36 1 1/2"
	1	0°	0,63	1,5	2,5	4	6,7	10
	2	0°	1,26	3	5	8	13,4	20
	1	90°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2	90°	1,26	3	5	8	10	16
	2	A 0°-45°	0,88	2,1	3,5	5,6	7	11,2
		A 45°-60°	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	2	Asymétrique	0,63	1,5	2,5	4	5	8
	3-4	A 0°-45°	1,32	3,15	5,25	8,4	10,5	16,8
		A 45°-60°	0,95	2,25	3,75	6	7,5	12
	3-4	Asymétrique	0,63	1,5	2,5	4	5	8

A° maximum : 60° / B° minimum : 30°.
Charge maximale exprimée en Tonne.

EMILE MAURIN

7 Chemin de la Pierre Blanche

69800 SAINT PRIEST

Fax 04.72.76.22.55

composants.emile-maurin.fr



0 825 007 888

Service 0,15 € / min
+ prix appel



Demande de renseignement

Toutes nos actualités